



Manuel d'installation

Climatiseurs système Split





RZQG71L9V1B RZQG100L9V1B RZQG125L9V1B RZQG140L9V1B

RZQG71L8Y1B RZQG100L8Y1B RZQG125L8Y1B RZQG140L7Y1B

RZQSG100L9V1B RZQSG125L9V1B RZQSG140L9V1B

RZQSG100L8Y1B RZQSG125L8Y1B RZQSG140L7Y1B

CE-DECLARATION-OF-CONFORMITY
CE-KONFORMITÄTSERKI ÄRUNG
CE-DECLARATION-DE-CONFORMITE
CE-CONFORMITEITSVERKLARING

DECLARACION-DE-CONFORMIDAD DICHIARAZIONE-DI-CONFORMITA ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

CE-DECLARAÇÃO-DE-CONFORMIDADE CE-3ARBITEHUR-O-COOTBETCTBUU CE-OVERENSSTEMMELSESERIZAERING CE-FÖRSÄKRAN-OM-ÖVERENSTÄMMELSE

CE-ERKLÆRING OM-SAMSVAR CE-ILMOITUS-YHDENMUKAISUUDESTA CE-PROHLÁŠENÍO-SHODĚ

- MEGFELELŐSÉGI-NYLATKOZAT - DEKLARACJA-ZGODNOŚCI - DECLARAŢIE-DE-CONFORMITATE CE-IZJAVA-O-USKI AĐENOSTI CE-MEGFELELŐSÉGI-NYILATKOZ CE-DEKI ARACJA-ZGODNOŚCI CE-DECI, ARATIE-DE-CONFORMIT

CE-IZJAVA O SKLADNOSTI CE-VASTAVUSDEKLARATSIOON CE-JEKTIAPALIVR-3A-C'BOTBETCTBUE

CE-ATTIKTIES-DEKLARACIJA CE-ATBL STĪBAS-DEKLARĀCIJA CE-VYHLÁSENIE-ZHODY CE-UYGUNLUK-BEYANI

Daikin Europe N.V.

erklärt auf seine alleinige Verantwortung dals die Modelle der Klimageräte für die diese Erklärung bestimmt ist declare sous sa seule responsabilité que les appareils dair conditionné visés par la présente déclaration: declares under its sole responsibility that the air conditioning models to which this declaration relates:

verklaart hierbij op eigen exclusieve verantwoordelijkheid dat de airconditioning units waarop deze verklaring betrekking heeft.

declara baja su única responsabilidad que los modelos de aire acondicionado a los cuales hace referencia la declaración dichiera sedios sus responsabilità che i condocretion modelo acu lei refina quesa dichiazacione: Aplivier per amenden in producto del controlectura de presentación que se uson modero acual controlectura que su su su producto del producto del controlectura que su su su su acual se un producto acual se controlectura controlectura del controle

заявляет, исключительно под свою ответственность, что модели кондиционеров воздуха, к которым относится настоящее

dektereari egerskep av hvudarsenig, att utflordifloreirgsmodelerna som berörs av denna deklaration innebär att erkære til kläendgarsvar fra deb fulktorkjörneringsmodelerna som beraves vor dens dektaarlor, innebære råt, innditaa yksinomaen områla vækuulaan, etitä birnain innolluksen takolitarnat innastoritaliadesen malifi:

prohlaski en svelg nie optovědnosti, ža modaly klimatizace, k nimž se ludo prohlásen i vzahu jec zjavli lijep pod isklučno vlastkom odgovnovážu da su modeli klima uredaje na krige se ona igana odnosti lejes telektoskégo budatkom klejenti, lnogy a klimatkem dosas modelek, ma jekke en vylatkozat voratkozik:

deklaruje na własną i wyłączną odpowiedzialność, że modele klimatyzatorów, których dotyczy niniejsza deklaracja dedară pe proprie răspundere că aparatele de aer condiționat la care se referă această declarație:

дектарира на своя отговорност, че моделите ктиматична инсталация, за които се отнася тази дектарация: visiška savo atsakcmybe skelbta, kad cro kondicionavimo prietaisų modeliai, kuriems yra taikcma ši deklaracija: z vso odgovomostjo izjavlja, da so modeli klimatskih naprav, na katere se izjavananaša: kinnitab oma izijelikul vastutusel, et käesoleva deklaratsiooni alla kuuluvad kliimaseadmete mudeli d:

ar pinu atbldbuapleicha, katalak uzekalin modelugaisa kondonellaji, uz huren atlecas ši odekatačja: vyrtasuje na vlestru zodpoveno čiž. že teku kritarizačné modelny na ktrá sou zalabuje tibo vyrtásenie vyrtasuje na vlestru zodpoveno čiž. že teku kritarizačné modelny na ktrá sou zalabuje tibo vyrtásenie vyrtasuje na vlestru zalak uzeka bila pila na pila na prava pr

RZQG71L8Y1B*, RZQG100L8Y1B*, RZQG125L8Y1B*, RZQG140L7Y1B* RZQG71L9V1B*, RZQG100L9V1B*, RZQG125L9V1B*, RZQG140L9V1B* RZQSG100L9V1B*, RZQSG125L9V1B*, RZQSG140L9V1B* RZQSG100L8Y1B*, RZQSG125L8Y1B*, RZQSG140L7Y1B*

09 соответствуют следующим стандартам или другим нормативным документам, при условии их использования соотвесно нашим 08 estão em conformidade com a(s) seguinte(s) norma(s) ou outro(s) documento(s), normativo(s), desde que estes sejam utilizados de acordo com as nossas instruções: are in conformity with the following standard(s) or other normative document(s), provided that these are used in accordance with our

der/den folgenden Norm(en) oder einem anderen Normdokument oder-dokumenten entspricht/eritsprechen, unter der Voraussetzung,

11 respektive furstring artiford i överensstämmelse med och följer fligande standard (er) eller andrandgrande dokument, under förudsäming av at dasse grandigin standardiring skart överensstämmelse med fella institutioner insti vals are griffinated asset in wheat griffing the programment of the pr 02

están en conformidad con la(s) siguiente(s) norma(s) u otro(s) documento(s) normativo(s), siempre que sean utilizados de acuerdo con

sono conformial (i) egguente (ii) standard (is) to alroif) documental (i) a carattere normativo, a path othe vergano usait in conformita alle nostre 13 vastavat seuraavien standardien ja muiden ohjeelisten dokumentisen vaaimuksia edelyttisen, etti miitä käyletään ohjeidemme nuestras instrucciones: istruzioni:

90

είναι σύμφωνα με το(α) ακόλουθο(α) πρότυπο(α) ή άλλο έγγραφο(α) κανονισμών, υπό την προϋπόθεση ότι χρησιμοποιούνται

zajedpokadu, žejsou využívány v souladu s našími pokyny, odpovídají následujícím nomámnebo nomatívním dokumentům.
 u skladu sa sljedecím standardom(ma) ili dugim nomatívním dokumentom(ima), uz uvjet da se oni korise u skladu s naším uputama:

22 attivis žmiau nuotytus standatusi (arba) (tits nominius okkumentus su salga, kad yar naudajamipagalmūsųnuodymus: 23 tad ja kalda bistosi arbaja inordajumien attikas sakojašmata standamen urbajaminokumentam okumentam. 24 siv žnoba sinaskokonu/(ymi) (mortidum) alabo nymi(i) (mortidivymi(i) okumentorijami), za piedokadu, žes sapozživajuv silada.

19 Direktive z vsemi spremembami. 20 Direktivik kotos murudatuslega. 21 Jupannak c rasvura kateeteura. 22 Direktyvose su papidymas. 23 Direktivas u papidymas. 24 Smemice, vipatrom zreni. 25 Degiştilmiriş halleriyle Yörelmelikler.

10 Direktiver, med senere ærdringer.
11 Direktiver, med foredag at Arringar.
12 Direktiver, med foredag at Arringar.
13 Direktiver, self selfasira kuin re overtmudettuna.
14 v pleriver zerke jest selfasira kuin er overtmudettuna.
15 Shipmice kako je zimjenjen.
15 Shipmice kako je zimjenjen.
16 irdnyak kilo je zim obadisaski entdekezšelit.
17 zpóznjeszymi pograwkami.
18 Direktivedz, otal anretidanentkele respective.

11 Directives, as amenided.
2 Direktiven, gamisk Ardetung.
2 Direktiven, gamisk Ardetung.
3 Directives, leles que modifiese.
4 Refullipen, zoals geamendeed.
5 Directives, segun lo emmendedo.
6 Directives, segun lo emmendedo.
7 Directive, come geovy roportomoribei.
8 Directives, conforme alteração em.
8 Directives, conforme alteração em.
8 Directives conforme alteração em.

88488888

*

Machinery 2006/42/EC

Electromagnetic Compatibility 2004/108/EC

Low voltage 2006/95/EC

18 suntin conformitate cu următorul (următoarele) standard(e) sau alt(e) document(e) normativ(e), cu condiția ca acestea să fie uflizate în

conformitate cu instructiunile noastre:

on vastavuses järgmis(1) e standardi(te) ga või teiste normatiivsete dokumentidega, kui neid kasutatakse vastavalt meie juhenditele:

meglelenek az alátbi szabványlok)nak vagy egyéb írányadb dokumentumlok/nak, ha azokat előí tás szerint használják:
 spelniáją wymogi nastepujących normi irnych dokumentów normalizacyjnych, pod warurkem że używane są zgodnie z naszymi

25 ürünün, talimatlarımıza göre kullanılması koşuluyla aşağıdaki standartlar ve nom belirten belgelerle uyumludur.

EN60335-2-40

10 under ragitagelse af bestermelseme i: 11 erit/g. Mikoari. 12 gitti herhod tibestemelsere i: 13 noudatean määgiyksä 14 za dodzeri ustanoven předpisu: 15 prema odvedbama. 16 kovel aj 2; 17 zgodne z postanowalami Dyrektyw. 18 inumat prevedelior: overeenkomstig de bepalingen van: siguiendo las disposiciones de: gemäßden Vorschriften der: conformément aux stipulations des: в соответствиис положениями: με πήρηση των διαπάξεων των: de acordo com o previsto em: secondo le prescrizioni per: following the provisions of:

19 ob upoštevanju ddočb:
20 vastavalinu delene:
21 crepsajava rragasava rragasava rragasava rragasava rragasava rragasava rragasava rragasava pavejod prabaša, kas notlektas:
23 održavajicu ustarnovania:
25 brunun kosullarma uygun darak:

som det fremkommer i <A> og gjennom positiv bedømmelse av ifølge Sertifikat <C>. jotka on esitetty asiakirjassa <A> ja jotka on hyväksynyt Sertifikaatin <C> mukaisesti. kako je izloženo u <A> i pozitivno odjenjeno od strane prema Certifikatu <C>. jak bylo uvedenov <A> apozitivně zjištěno enligt <A> och godkänts av enligt Certifikatet <C>. v souladu s os vědčením <C>. delineato nel <A> e giudicato positivamente da 11 Information* 15 Napomena* 14 Poznámka* 13 Huom* tal como estabelecido em <A> e com o parecer positivo de de acordo com o Certificado <C>. όπως καθορίζεται στο <**Α>** και κρίνεται θετικά από το <**Β>** σύμφωνα με το Π**ιστοποιητικό <C>**. с положительным решением согласно

a(z) <A> alapján, a(z) igazotta a megfelelést, 21 Забележка* a(z) <C> tanúsítvány szeint. 24 Poznámka* 23 Piezīmes* 22 Pastaba* 25 Not* aşa cum este stabilit în <**A**> şi apredat pozitiv de **A**> în conformitate cu **Certificatul** <**C**>. kot je določeno v <A> in odobreno s strani v składus **certifikatom <C>.** nagu on näidatud dokumendis **<A>** ja heaks kirdetud **** järgi vastavalt **sertifikaadile <C>**. zgodnie z dokumentacją <A>, pozytywną opinią i Świadectwem <C>. 16 Megjegyzés* 19 Opomba* 17 Uwaga* 20 Märkus* 18 Notă*

A Daikin Europe N.V. jogosult aműsztaki konstutkölső dokumántálóló ősszeállítására. Daikin Europe N.V. ma upovazhilenie do zbierania iloprazowywania dokumentacji konstutkojnej. Daikin Europe N.V. este autorizat sá compileze Dosaut lehnic de construcje. Dakin Europe N.V. orvalturettu lealimaan Teknisen asiekirjan.
 Podočosto Lalakirucope N.V. nacioparvelie kie derningde souboru technické konstulkoe.
 Ter Dakin Europe N.V. je okašten za izrad. Datoleke o tehničkoj konstulkoji.
 A Dakin Europe N.V. je okašten za izrad. Datoleke o tehničkoj konstulkoji.
 Polakin Europe N.V. jegosul a muiszaki konstulkojos dokumentekojo čisszaelilitaksira.
 Polakin Europe N.V. na toyovalkanteko Ozberania oli oprzozowywana dokumentaj konstulker.
 Dakin Europe N.V. seta autorzak soornplieze Dosanii lehnic de onistucje.

07* H Dalkin Europe NV. sivos sópuoröönnjánny o ouvrógs rov Tsyvivó gytekolo kratooreufy,
 06* A Dalkin Europe NV. está audiorázad a ourometrágad felostranda de balbrico.
 06* Kontanasko Dalkin Europe NV. yronnow-bea occraatent Kontroer resvervecorió proywertraujus.
 10* Dalkin Europe NV. er autoriesi et til at udatbejde de lekniske konstruktionsdala.
 17* Dalkin Europe NV. ar benymdgede attas marrastalla den kreikiska konstruktionsdala.
 17* Dalkin Europe NV. iz henymdgede attas marrastalla den kreikiska konstruktionsflan.
 17* Dalkin Europe NV. iz henymdgede attas marrastalla den kreikiska konstruktionsflan.

Dalkin Europe N.V. its authorised to comple the Technical Construction File.

Dalkin Europe N.V. Intelle Berechtigung foll Erbinische Konstuluktoraske azammenzustellen.

Dalkin Europe N.V. statudriset acmmitter le Dasser de Construction Technique.

Dalkin Europe N.V. seta autoraze do compiler i Echnica Konstruction Technique.

Dalkin Europe N.V. seta autorazedo acmmitter i Echnica Construction Technica.

Dalkin Europe N.V. seta autorazedo acmmitter a Activito de Construction Technica.

02***

som anført i <A> og positivt vurderet af i henhold til Certifikat <C>.

Свидетельству <С>.

10 Bemærk*

positivamente por de acuerdo con el Certificado <C>. overeenkomstig Certificaat <C>.
como se establece en <A> y es valorado 4B> conformément au Certificat <C>.

как указано в <**A>** и в соответствии

zoals vermeld in <A> en positief becordeeld door 09 Примечание*

tel que défini dans <A> et évalué positivement par 08 Nota*

03 Remarque*

04 Bemerk*

05 Nota*

02 Hinweis*

01 Note*

we in <a>A> aufgeführt und von <a>B> positiv beurteilt gemäß Zertifikat <a>C>.

secondo il Certificato <C>.

07 Σημείωση*

06 Nota*

as set out in <A> and judged positively by

<A> da belirtidiği gibi ve <C> Sertifikasına göre tarafından olumlu olarak değerlendirildiği gibi. ako bolo uvedené v <A> a pozitívne zistené

2024351-QUA/EMC02-4565

DEKRA (NB0344)

kā norādīts <A> un atbilstoši pozitīvajam от <В>съгласно Сертификата <С>.

vērtējumam saskaņā ar sertifikātu <C> v súlade s osvedčením <C>.

DAIKIN.TCF.021G27/09-2014

Ą ô ô

както е изложено в < А> и оценено положително kaip nustatyta <A> ir kaip teigiamai nuspręsta pagal Sertifikatą <C>. Dalkin Europe N.V.; le pooblaščen za sestavo datolekes tehrično mapo. Dalkin Europe N.V. o vrolpadu do osama tehrnisti obkumentalskoon. Dalkin Europe N.V. e oroppadpa-atga co-craeu Arra aa trevu-ke-cra kortopyupa. Dalkin Europe N.V. pa gladka sudarydiš technies konstrukcijos falk, Dalkin Europe N.V. i autorises sastellit tehrako dokumentaliciju. Spodonost Dalkin Europe N.V. je opriementa vykorti subor rebrinkcej konštrukcije. Balkin Europe N.V.; je priementa vykorti subor rebrinkcije konštrukcije. Balkin Europe N.V.; je priementa vykorti subor rebrinkcije konštrukcije. Palkin Europe N.V.; je priementa vykorti subor repriementa vije se priementa voje se priementa vjetnika priementa vjetnika vije se priementa vjetnika vjetnik 22 23 24 25 25 25 25 25

Jean-Pierre Beuselinck Director

Ostend, 3rd of November, 2014

Zandvoordestraat 300, B-8400 Oostende, Belgium

DAIKIN EUROPE N.V.

Table des matières

| 1 | Àρ | À propos de la documentation | | | | | | | | |
|---|------|------------------------------|---|----|--|--|--|--|--|--|
| | 1.1 | À prop | os du présent document | | | | | | | |
| 2 | Àρ | À propos du carton | | | | | | | | |
| | 2.1 | Unité e | extérieure | ; | | | | | | |
| | | 2.1.1 | Pour retirer les accessoires de l'unité extérieure | | | | | | | |
| 3 | Inst | tallatio | on | 4 | | | | | | |
| | 3.1 | Montag | ge de l'unité extérieure | | | | | | | |
| | | 3.1.1 | Pour fournir la structure de l'installation | | | | | | | |
| | | 3.1.2 | Installation de l'unité extérieure | 4 | | | | | | |
| | | 3.1.3 | Pour fournir le drainage | | | | | | | |
| | | 3.1.4 | Protection de l'unité extérieure contre les chutes | | | | | | | |
| | 3.2 | Racco | rdement de la tuyauterie de réfrigérant | | | | | | | |
| | | 3.2.1 | Raccordement du tuyau de réfrigérant à l'unité extérieure | | | | | | | |
| | | 3.2.2 | Pour déterminer si des pièges à huile sont requis | | | | | | | |
| | 3.3 | Vérifica | ation de la tuyauterie de réfrigérant | | | | | | | |
| | | 3.3.1 | Contrôle du tuyau de réfrigérant: Configuration | | | | | | | |
| | | 3.3.2 | Recherche de fuites | | | | | | | |
| | | 3.3.3 | Procédure de séchage sous vide | | | | | | | |
| | 3.4 | Charge | e du réfrigérant | | | | | | | |
| | | 3.4.1 | Définitions: L1~L7, H1, H2 | | | | | | | |
| | | 3.4.2 | Détermination de la quantité de réfrigérant additionnelle | | | | | | | |
| | | 3.4.3 | Détermination de la quantité de recharge complète | | | | | | | |
| | | 3.4.4 | Charge du réfrigérant: Configuration | | | | | | | |
| | | 3.4.5 | Charge du réfrigérant | | | | | | | |
| | | 3.4.6 | Apposition de l'étiquette des gaz à effet de serre | | | | | | | |
| | | | fluorés | | | | | | | |
| | 3.5 | Racco | rdement du câblage électrique | | | | | | | |
| | | 3.5.1 | À propos de la conformité électrique | | | | | | | |
| | | 3.5.2 | Spécifications des composants de câblage standard. | ! | | | | | | |
| | | 3.5.3 | Raccordement du câblage électrique sur l'unité extérieure | | | | | | | |
| | 3.6 | Finalis | ation de l'installation de l'unité extérieure | | | | | | | |
| | | 3.6.1 | Finalisation de l'installation de l'unité extérieure | | | | | | | |
| | | 3.6.2 | Pour vérifier la résistance d'isolation du compresseur | | | | | | | |
| 4 | Mis | e en s | service | 10 | | | | | | |
| | 4.1 | Liste d | e contrôle avant test | 1 | | | | | | |
| | 4.2 | Essai o | de fonctionnement | 1 | | | | | | |
| | 4.3 | Codes | d'erreur lors de la réalisation d'un essai de marche | 1 | | | | | | |
| 5 | Dor | | techniques | 12 | | | | | | |
| | 5.1 | Schém | a de câblage | 13 | | | | | | |
| | | 511 | Schéma de câblage: Unité extérieure | 1: | | | | | | |

À propos de la 1 documentation

1.1 À propos du présent document

Public visé

Installateurs agréés



INFORMATIONS

Cet appareil est conçu pour être utilisé par des utilisateurs expérimentés ou formés, dans des ateliers, dans l'industrie légère et dans les exploitations agricoles, ou par des non spécialistes, dans un cadre commercial.

Documentation

Le présent document fait partie d'un ensemble. L'ensemble complet comprend les documents suivants:


| Document | Contient | Format |
|--|--|--|
| Précautions de sécurité générales | Instructions de sécurité à lire avant l'installation | Papier (dans le carton de l'unité extérieure) |
| Manuel d'installation de l'unité extérieure | Instructions d'installation | |
| Guide de référence installateur | Préparation de l'installation, spécifications techniques, données de référence, | Fichiers numériques sur http:// www.daikineurope.com/ support-and-manuals/ product-information/. |

Il est possible que les dernières révisions de la documentation fournie soient disponibles sur le site Web Daikin de votre région ou via votre revendeur.

À propos du carton 2

2.1 Unité extérieure

2.1.1 Pour retirer les accessoires de l'unité extérieure




- Consignes de sécurité générales Manuel d'installation de l'unité extérieure Attache-câble
- Etiquette de gaz à effet de serre fluorés
- Etiquette énergétique

3 Installation

3.1 Montage de l'unité extérieure

3.1.1 Pour fournir la structure de l'installation

Préparez 4 jeux de boulons d'ancrage, écrous et rondelles (non fournis) comme suit:




a Veillez à ne pas couvrir les trous de purge.



INFORMATIONS

La partie saillante des boulons ne doit pas dépasser 20 mm.






REMARQUE

Fixez l'unité extérieure aux boulons d'ancrage à l'aide des écrous avec des rondelles en résine (a). Si le revêtement sur la zone de fixation est rayé, les écrous rouilleront facilement.



3.1.2 Installation de l'unité extérieure



3.1.3 Pour fournir le drainage

Veillez à ce que l'eau de condensation puisse être évacuée correctement.




INFORMATIONS

Si nécessaire, vous pouvez utiliser un kit de bouchon de vidange (non fourni) pour éviter que l'eau de drainage ne coule.




REMARQUE

Si les trous de purge de l'unité extérieure sont couverts par un socle de montage ou par la surface du sol, relevez l'unité de manière à assurer un espace libre de plus de 150 mm sous l'unité extérieure.



Orifices de drainage (dimensions en mm)





- A Côté décharge
 - Distance entre les points d'ancrage
- Bâti inférieur
- Orifices de drainage
- Trou à enfoncer pour la neige

Neige

Dans les régions exposées aux averses de neige, de la neige peut s'accumuler et geler entre l'échangeur thermique et le plaque externe. Cela peut diminuer l'efficacité de fonctionnement. Pour éviter cela, procédez comme suit:

1 Percez (a, 4×) et retirez le trou à enfoncer (b).






2 Éliminez les bavures et peignez les bords et les zones autour des bords à l'aide de la peinture de réparation pour éviter la formation de rouille.

3.1.4 Protection de l'unité extérieure contre les chutes

Branchez les câbles (non fournis) comme illustré:




3.2 Raccordement de la tuyauterie de réfrigérant




DANGER: RISQUE DE BRÛLURE

3.2.1 Raccordement du tuyau de réfrigérant à l'unité extérieure


- 1 Procédez comme suit:
 - Retirez le couvercle de service (a) avec la vis (b).
 - Retirez la plaque d'entrée de canalisation (c) avec la vis (d).



2 Choisissez un trajet pour la tuyauterie (a, b, c ou d).




- 3 Si vous avez opté pour le trajet de tuyauterie vers le bas:
 - Percez (a, 4×) et retirez le trou à enfoncer (b).
 - Découpez les fentes (c) avec une scie à métaux.



- 4 Procédez comme suit:
 - Branchez le tuyau de liquide (a) à la vanne d'arrêt de liquide.
 - Branchez le tuyau de gaz (b) à la vanne d'arrêt de gaz.



- 5 Procédez comme suit:
 - Isolez le tuyau de liquide (a) et le tuyau de gaz (b).
 - Entourez les coudes d'isolant thermique, puis couvrez-le de bande de vinyle (c).
 - Assurez-vous que le tuyau non fourni ne touche pas de composants du compresseur (d).
 - Scellez les extrémités de l'isolation (produit d'étanchéité, etc.) (e).




6 Si l'unité extérieure est installée au-dessus de l'unité intérieure, couvrez les vannes d'arrêt (f, voir ci-dessus) avec le matériau d'étanchéité pour éviter l'eau condensée sur les vannes d'arrêt se déplace vers l'unité intérieure.



REMARQUE

Toute tuyauterie exposée est susceptible de provoquer de la condensation.

- 7 Refixez le couvercle de service et la plaque d'entrée de tuyauterie.
- 8 Scellez tous les trous (exemple: a) pour éviter la neige et les petits animaux d'entrer dans le système.





AVERTISSEMENT

Prenez des mesures adaptées afin que l'unité ne puisse pas être utilisée comme abri par les petits animaux. Les petits animaux qui entrent en contact avec des pièces électriques peuvent provoquer des dysfonctionnements, de la fumée ou un incendie.




REMARQUE

Veillez à ouvrir les vannes d'arrêt après l'installation de la tuyauterie de réfrigérant et avoir effectué le séchage à sec. Faire fonctionner le système avec les vannes d'arrêt fermées peut casser le compresseur.


3.2.2 Pour déterminer si des pièges à huile sont requis

Si de l'huile retourne dans le compresseur de l'unité extérieure, cela peut provoquer une compression de liquide ou une détérioration du retour d'huile. Les pièges à huile dans la tuyauterie de gaz montante peuvent empêcher cela.



3.3 Vérification de la tuyauterie de réfrigérant

3.3.1 Contrôle du tuyau de réfrigérant: Configuration



- A Configuration en cas de paire
- B Configuration en cas de jumelage
- a Manomètre
- **b** Azote
- c Réfrigérant
- d Bascule
- e Pompe à vide
- Pompe a vide
 Vanne d'arrêt
- g Tuyau principal
- h Kit d'embranchement de réfrigérant
- i Ramification de tuyau

3.3.2 Recherche de fuites



REMARQUE

Ne dépassez PAS la pression de travail maximale de l'unité (voir "PS High" sur la plaquette signalétique de l'unité).



REMARQUE

Veillez à utiliser une solution de détection de bulles recommandée par le revendeur. N'utilisez pas d'eau savonneuse qui risque de provoquer des fissures des écrous évasés (l'eau savonneuse peut contenir du sel qui absorbe l'humidité qui se mettra à geler lorsque le tuyau refroidit) et/ou d'entraîner la corrosion des raccords évasés (l'eau savonneuse peut contenir de l'ammoniaque qui provoque un effet corrosif entre l'écrou évasé en laiton et l'évasement en cuivre).

- 1 Chargez le système avec de l'azote jusqu'à une pression de jauge d'au moins 200 kPa (2 bar). Une pression de 3000 kPa (30 bar) est recommandée pour détecter les petites fuites.
- 2 Vérifiez l'étanchéité en appliquant une solution de détection de bulles sur tous les raccords.
- 3 Éliminez tout l'azote.

3.3.3 Procédure de séchage sous vide

- 1 Mettez le système sous vide jusqu'à ce que la pression indiquée par le manifold soit de -0,1 MPa (-1 bar).
- 2 Laissez le système pendant 4 à 5 minutes et vérifiez la pression:

| Si la pression | Alors |
|----------------|---|
| Ne change pas | Il n'y a pas d'humidité dans le système. La procédure est terminée. |
| Augmente | Il y a de l'humidité dans le système. Passez à l'étape suivante. |

- 3 Purgez pendant au moins 2 heures, de manière à atteindre une pression de -0,1 MPa (-1 bar) sur le manifold.
- 4 Une fois la pompe désactivée, vérifiez la pression pendant au moins 1 heure.
- 5 Si vous n'atteignez PAS le vide cible ou si vous ne pouvez pas maintenir le vide pendant 1 heure, procédez comme suit:
 - · Vérifiez de nouveau l'étanchéité.
 - Procédez de nouveau au séchage à vide.




REMARQUE

Veillez à ouvrir les vannes d'arrêt après l'installation de la tuyauterie de réfrigérant et avoir effectué le séchage à sec. Faire fonctionner le système avec les vannes d'arrêt fermées peut casser le compresseur.

3.4 Charge du réfrigérant

3.4.1 Définitions: L1~L7, H1, H2



- (a) Partez du principe que la plus longue conduite de l'illustration correspond effectivement au tuyau le plus long et que l'unité la plus haute de l'illustration correspond effectivement à l'unité la plus haute.
- L1 Tuyau principal
- L2~L7 Ramification de tuyau
 - H1 Différence de hauteur entre l'unité intérieure la plus haute et l'unité extérieure
 - H2 Différence de hauteur entre l'unité intérieure la plus haute et l'unité intérieure la plus basse
 - Kit d'embranchement de réfrigérant

3.4.2 Détermination de la quantité de réfrigérant additionnelle

Pour déterminer si l'ajout de réfrigérant supplémentaire est nécessaire

| Si | Alors |
|--|--|
| (L1+L2+L3+L4+L5+L6+L7)≤ longueur sans charge | Vous ne devez pas ajouter de réfrigérant supplémentaire. |
| Longueur sans charge= | |
| 10 m (minoration) | |
| 30 m (standard) | |
| 15 m (majoration) | |
| (L1+L2+L3+L4+L5+L6+L7)> longueur sans charge | Vous devez ajouter du réfrigérant supplémentaire. |
| | Pour les entretiens suivants, entourez la quantité sélectionnée dans les tableaux ci-dessous |



INFORMATIONS

La longueur de tuyau correspond à la longueur dans un sens du tuyau de liquide.

Pour déterminer la quantité de réfrigérant supplémentaire (R en kg) (en cas de paire)

| | L1 (m) | | | | | |
|------------------|---|---------|------------------------|------------------------|--|--|
| L1 (standard): | 30~40 m 40~50 m 50~60 m ^(a) 60~75 m ^(c) | | | | | |
| L1 (majoration): | 15~20 m | 20~25 m | 25~30 m ^(a) | 30~35 m ^(a) | | |
| R: | 0,5 kg | 1,0 kg | 1,5 kg | 2,0 kg | | |

(a) Uniquement pour le modèle RZQG100~140.

Pour déterminer la quantité de réfrigérant supplémentaire (R en kg) (en cas de jumelé, triple et double jumelage)

1 Déterminer G1 et G2.

| G1 (m) | Longueur totale de <x> tuyau liquide</x> | | | | | | |
|--------|---|--|--|--|--|--|--|
| | x= Ø9,5 mm (standard) | | | | | | |
| | x= Ø12,7 mm (majoration) | | | | | | |
| G2 (m) | Longueur totale de la tuyauterie liquide de Ø6,4 mm | | | | | | |

2 Déterminer R1 et R2.

| Si | Alors |
|--------------------------------|--|
| | Utilisez le tableau ci-dessous pour déterminer R1 (longueur = G1-30 m) ^(a) et R2 (longueur = G2). |
| G1≤30 m ^(a) | R1=0,0 kg. |
| (et G1+G2>30 m) ^(a) | Utilisez le tableau ci-dessous pour déterminer R2 (longueur = G1+G2-30 m) ^(a) . |

(a) En cas de majoration: Remplacez 30 m par 15 m.

| En cas de taille de tuyau de liquide standard : | | | | | | | | | |
|--|-----------------|--------------|-----------------|------------------------|------------------------|--|--|--|--|
| | | | Long | jueur | | | | | |
| | | 0~10 m | 10~20 m | 20~30 m ^(a) | 30~45 m ^(a) | | | | |
| | R1: | 0,5 kg | 1,0 kg | 1,5 kg | 2,0 kg | | | | |
| | R2: | 0,3 kg | 0,6 kg | 0,9 kg | 1,2 kg | | | | |
| En | cas de m | ajoration de | la taille du tu | uyau de liquio | de: | | | | |
| | | | Longueur | | | | | | |
| | | 0~5 m | 5~10 m | 10~15 m ^(a) | 15~20 m ^(a) | | | | |
| | R1, R2: | 0,5 kg | 1,0 kg | 1,5 kg | 2,0 kg | | | | |

- (a) Uniquement pour le modèle RZQG100~140.
- **3** Déterminez la quantité de réfrigérant supplémentaire: R= R1+R2.

Exemples

| Configuration | Quantité de réfrigérant supplémentaire (R) | | | | | |
|---------------------|--|---|---------------------------------------|--|--|--|
| L2=7 m (Ø6.4 mm) | l | Cas: Jumelé, taille du tuyau de liquide standard | | | | |
| L3=5 m (Ø6.4 mm) | 1 | G1 | Total Ø9,5 => G1=35 m | | | |
| | | G2 | Total Ø6,4 => G2=7+5=12 m | | | |
| L1=35 m (Ø9.5 mm) | 2 | Cas | : G1>30 m | | | |
| •1 RZQG100 | | R1 | Longueur =G1-30 m=5 m | | | |
| | | | => R1=0,5 kg | | | |
| | | R2 | Longueur =G2=12 m | | | |
| | | | => R2=0,6 kg | | | |
| | 3 | R | R=R1+R2=0,5+0,6=1,1 kg | | | |
| L2=20 m (Ø6.4 mm) | l | s: Tri ndar | ple, taille du tuyau de liquide d | | | |
| L3=17 m (Ø6.4 mm) | 1 | G1 | Total Ø9,5 => G1=5 m | | | |
| L4=17 m | | G2 | Total Ø6,4 => G2=20+17+17=54 m | | | |
| (Ø6.4 mm) 1•1 | 2 | Cas | :: G1≤30 m (et G1+G2>30 m) | | | |
| L1=5 m (Ø9.5 mm) | | R1 | R1=0,0 kg | | | |
| RZQG125 | | R2 | Longueur =G1+G2-30 m= 5+54-30=29 m | | | |
| | | | => R2=0,9 kg | | | |
| | 3 | R | R=R1+R2=0,0+0,9=0,9 kg | | | |

Détermination de la quantité de recharge 3.4.3 complète

Pour RZQG uniquement: Lorsque la longueur de la tuyauterie est <5 m, une recharge complète de l'unité est requise.

Pour déterminer la quantité de recharge complète (kg) (en cas de taille de tuyau de liquide standard)

| Modèle | Longueur (m) ^(a) | | | | | | |
|--------------|-----------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| | 5~10 ^(b) | 10~20 | 20~30 | 30~40 | 40~50 | 50~60 | 60~75 |
| RZQG71 | 1,9 | 2,4 | 2,9 | 3,4 | 3,9 | _ | _ |
| RZQG100~140 | 3,0 | 3,5 | 4,0 | 4,5 | 5,0 | 5,5 | 6,0 |
| RZQSG100+125 | 1,9 | 2,4 | 2,9 | 3,4 | 3,9 | _ | _ |
| RZQSG140 | 3,0 | 3,5 | 4,0 | 4,5 | 5,0 | _ | _ |

- Longueur = L1 (paire); L1+L2 (jumelé, triple); L1+L2+L4 (double jumelage) Pour RZQG: 3~10 m
- (b)

Pour déterminer la quantité de recharge complète (kg) (en cas de majoration de la taille du tuyau de liquide)

| Modèle | Longueur (m) ^(a) | | | | | | |
|--------------|-----------------------------|------|-------|-------|-------|-------|-------|
| | 3~5 | 5~10 | 10~15 | 15~20 | 20~25 | 25~30 | 30~35 |
| RZQG71 | 1,9 | 2,4 | 2,9 | 3,4 | 3,9 | _ | |
| RZQG100~140 | 3,0 | 3,5 | 4,0 | 4,5 | 5,0 | 5,5 | 6,0 |
| RZQSG100+125 | _ | 2,4 | 2,9 | 3,4 | 3,9 | _ | _ |
| RZQSG140 | _ | 3,5 | 4,0 | 4,5 | 5,0 | _ | _ |

Longueur = L1 (paire); L1+L2 (jumelé, triple); L1+L2+L4 (double jumelage)

Pour déterminer la quantité de recharge complète (kg) (en cas de minoration de la taille du tuyau de liquide)

| Modèle | Longueur (m) ^(a) | | | |
|--------------|-----------------------------|------|--|--|
| | 3~5 | 5~10 | | |
| RZQG71 | 1,9 | 1,9 | | |
| RZQG100~140 | 3,0 | 3,0 | | |
| RZQSG100+125 | _ | 1,9 | | |
| RZQSG140 | _ | 3,0 | | |

Longueur = L1 (paire); L1+L2 (jumelé, triple); L1+L2+L4 (double jumelage)

3.4.4 Charge du réfrigérant: Configuration

Voir "3.3.1 Contrôle du tuyau de réfrigérant: Configuration" à la page 6.

3.4.5 Charge du réfrigérant



AVERTISSEMENT


- Utilisez uniquement du réfrigérant R410A. D'autres substances peuvent entraîner des explosions et des accidents.
- Le réfrigérant R410A contient des gaz fluorés à effet de serre encadrés par le protocole de Kyoto. Son potentiel de réchauffement global est de 1975. NE LAISSEZ PAS ces gaz s'échapper dans l'atmosphère.
- Lorsque vous chargez du réfrigérant, utilisez toujours des gants de protection et des lunettes de sécurité.

Condition requise: Avant de charger du réfrigérant, assurez-vous que le tuyau de réfrigérant est connecté et vérifié (test de fuite et séchage à vide).

- Raccordez le cylindre de réfrigérant à l'orifice de service de la vanne d'arrêt de gaz et à l'orifice de service de la vanne d'arrêt de liquide.
- Chargez la quantité de réfrigérant supplémentaire.
- Ouvrez les vannes d'arrêt.

3.4.6 Apposition de l'étiquette des gaz à effet de serre fluorés

1 Remplissez l'étiquette comme suit:



- Charge de réfrigérant en usine: reportez-vous à la plaque signalétique de l'unité
- h Quantité de réfrigérant supplémentaire chargée
- Charge de réfrigérant totale
- 2 L'étiquette complétée doit être apposée à l'intérieur du produit et à proximité de l'orifice de recharge du produit (par ex. à l'intérieur du couvercle d'entretien).

3.5 Raccordement du câblage électrique



DANGER: RISQUE D'ÉLECTROCUTION



AVERTISSEMENT

Utilisez TOUJOURS un câble multiconducteur pour l'alimentation électrique.



ATTENTION

Lors de l'utilisation des unités dans des applications avec des réglages de température d'alarme, nous vous recommandons de prévoir un retard de 10 minutes pour signaler tout dépassement de la température d'alarme. L'unité peut s'arrêter quelques minutes lors du fonctionnement normal pour "le dégivrage" ou "l'arrêt du thermostat".

À propos de la conformité électrique 3.5.1

RZQ(S)G V1 + RZQSG100+125 Y1

Équipement conforme à la norme EN/IEC 61000-3-12 (norme technique européenne/internationale définissant les seuils pour les courants harmoniques produits par les équipements raccordés à des systèmes basse tension publics, avec un courant d'entrée de >16 A et ≤75 A par phase).

RZQG100~140_Y1 + RZQSG140_Y1

Équipement satisfaisant à:

- EN/IEC 61000-3-12 pour autant que l'impédance de court-circuit S sc soit supérieure ou égale à la valeur Ssc minimale au point d'interface entre l'alimentation de l'utilisateur et le réseau public.
 - 61000-3-12 = Norme technique européenne/ internationale fixant les limites des courants harmoniques produits par l'équipement raccordé aux systèmes basse tension publics avec une entrée de courant de >16 A et ≤75 A par phase.
 - L'installateur ou l'utilisateur de l'équipement a la responsabilité - éventuellement en consultant l'opérateur du réseau de distribution - de veiller à ce que l'équipement soit uniquement raccordé à l'alimentation avec un courant de court-circuit S_{sc} supérieur ou égal à la valeur minimale S_{sc}.

| Modèle | Valeur S _{sc} minimale |
|------------------------------|---------------------------------|
| RZQG100~140_Y1 + RZQSG140_Y1 | 1170 kVA ^(a) |

Il s'agit de la valeur la plus sévère. Pour des données de produit spécifiques, voir les manuels de données.

3.5.2 Spécifications des composants de câblage standard

| Composant | | RZQG | | | | RZQSG | | | | | | |
|------------------------------------|--------------------|--|-----------|---------|--------|--------|---------|--------|---------|--------|--------|--------|
| | | V1 | | Y1 | | V1 | | Y1 | | | | |
| | | 71 | 100 | 125+140 | 71 | 100 | 125+140 | 100 | 125+140 | 100 | 125 | 140 |
| Câble | MCA ^(a) | 20,6 A | 32,0 A | 33,5 A | 14,0 A | 21,0 A | 22,5 A | 32,0 A | 33,5 A | 17,7 A | 19,2 A | 22,5 A |
| d'alimentation | Tension | | 230 V | | | 400 V | | 23 | 0 V | | 400 V | |
| | Phase | | 1~ 3N~ 1~ | | | | 3N~ | | | | | |
| | Fréquence | 50 Hz | | | | | | | | | | |
| | Taille des câbles | Doivent se conformer à la législation en vigueur | | | | | | | | | | |
| Câbles d'interconnexion | | Section de câble minimale de 2,5 mm² et applicable pour le 230 V | | | | | | | | | | |
| Fusible de remplacement recommandé | | 25 A 40 A 16 A 25 A 40 A 20 A 25 A | | | | | | | | | | |
| Disjoncteur de fuite à la terre | | Doivent se conformer à la législation en vigueur | | | | | | | | | | |


⁽a) MCA=Ampérage de circuit minimal. Les valeurs énumérées sont des valeurs maximales (voir données électriques de la combinaison avec les unités intérieures pour connaître les valeurs exactes).

3.5.3 Raccordement du câblage électrique sur l'unité extérieure




REMARQUE


- Respectez le schéma de câblage électrique (fourni avec l'unité, situé à l'intérieur du couvercle de service).
- Fixez le conducteur de terre à la plaque de fixation de la vanne d'arrêt de manière à ce qu'il ne glisse pas.
- Assurez-vous que le câblage électrique ne gêne PAS la remise en place correcte du couvercle d'entretien.
- 1 Retirez le couvercle d'entretien.
- 2 Raccordez les câbles d'interconnexion et l'alimentation électrique comme suit:




- I, II, III, IV Paire, jumelé, triple, double jumelage
 - M, S Maître, esclave
 - a Câbles d'interconnexion
 - b Câble d'alimentation
 - c Disjoncteur de protection contre les fuites à la terre
 - d Fusible
 - e Interface utilisateur



- a Coffret électrique
- b Plaque de fixation de la vanne d'arrêt
- c Terre
- d Attache-câble
- e Câble d'interconnexion
- f Câble d'alimentation
- 3 Fixez les câbles (alimentation électrique et câble d'interconnexion) avec un attache-câble à la plaque de fixation de la vanne d'arrêt.
- 4 Acheminez le câblage à travers le cadre et branchez-le à lui.



4 Mise en service




- Remontez le couvercle d'entretien.
- 6 Branchez un disjoncteur de fuite à la terre et un fusible sur la ligne d'alimentation électrique.

3.6 Finalisation de l'installation de l'unité extérieure

3.6.1 Finalisation de l'installation de l'unité extérieure

1 Isolez et installez la tuyauterie de réfrigérant et le câble d'interconnexion comme suit:



- a Tuyau de gaz
- b Isolation du tuyau de gaz
- c Câble d'interconnexion
- d Tuyau de liquide
- e Isolation du tuyau de liquide
- F Ruban de finition
- 2 Installez le couvercle d'entretien.

3.6.2 Pour vérifier la résistance d'isolation du compresseur



REMARQUE

Si, après l'installation, du réfrigérant s'accumule dans le compresseur, la résistance d'isolation aux pôles peut baisser, mais si elle fait au moins 1 M Ω , alors la machine ne tombera pas en panne.

- Utilisez un mégohmmètre de 500 V pour la mesure de l'isolation.
- N'utilisez pas de mégohmmètre pour les circuits basse tension.

1 Mesurez la résistance d'isolation aux pôles.

| Si | Alors |
|-------|---|
| | La résistance d'isolation est OK. Cette procédure est terminée. |
| <1 ΜΩ | La résistance d'isolation n'est pas OK. Passez à l'étape suivante. |

2 Mettez l'unité sous tension et laissez-la allumée pendant 6 heures.

Résultat: Le compresseur chauffera et tout réfrigérant dans le compresseur s'évaporera.

3 Mesurez la résistance d'isolation à nouveau.

4 Mise en service



REMARQUE

Ne faites JAMAIS fonctionner l'unité sans thermistances et/ ou capteurs/contacteurs de pression au risque de brûler le compresseur.

4.1 Liste de contrôle avant test

Ne faites PAS fonctionner le système avant que les éléments suivants soient vérifiés:

Les unités intérieures sont correctement montées.

| En cas d'utilisation de l'interface utilisateur sans fil: Le panneau de décoration de l'unité intérieure avec récepteur infrarouge est installé. | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|
| L'unité extérieure est correctement montée. | | | | | |
| Le câblage sur place suivant a été effectué conformément au présent document et à la législation applicable: | | | | | |
| Entre le panneau d'alimentation local et l'unité extérieure | | | | | |
| Entre l'unité extérieure et l'unité intérieure (maître) | | | | | |
| Entre les unités intérieures | | | | | |
| Il n'y a PAS de phases manquantes ni de phases inversées. | | | | | |
| Le système est correctement mis à la terre et les bornes de terre sont serrées. | | | | | |
| Les fusibles ou les dispositifs de protection installés localement sont conformes au présent document et n'ont pas été contournés. | | | | | |
| La tension d'alimentation doit correspondre à la tension indiquée sur l'étiquette d'identification de l'unité. | | | | | |
| Le coffret électrique ne contient PAS de raccords desserrés ou de composants électriques endommagés. | | | | | |
| La résistance d'isolation du compresseur est OK. | | | | | |
| Il n'y a PAS de composants endommagés ou de tuyaux coincés à l'intérieur des unités intérieure et extérieure. | | | | | |
| Il n'y a PAS de fuites de réfrigérant . | | | | | |
| Les tuyaux installés sont de taille correcte et sont correctement isolés. | | | | | |
| Les vannes d'arrêt (gaz et liquide) de l'unité extérieure sont complètement ouvertes. | | | | | |

4.2 Essai de fonctionnement

Cette tâche s'applique uniquement lors de l'utilisation de l'interface utilisateur BRC1E52.

- Lors de l'utilisation du modèle BRC1E51, reportez-vous au manuel d'utilisation de l'interface utilisateur.
- Lors de l'utilisation du modèle BRC1D, reportez-vous au manuel d'utilisation de l'interface utilisateur.



REMARQUE

N'interrompez pas le test.



INFORMATIONS

Rétroéclairage. Pour effectuer la mise en/hors fonction sur l'interface utilisateur, le rétroéclairage ne doit pas être allumé. Pour toute autre action, il doit être allumé d'abord. Le rétroéclairage est allumé pendant ±30 secondes lorsque vous appuyez sur une touche.

1 Suivez les étapes d'introduction.

| # | Action | | |
|---|---|--|--|
| 1 | Ouvrez la vanne d'arrêt de liquide (A) et la vanne d'arrêt de gaz (B) en retirant le capuchon de la tige et en le tournant dans le sens contraire des aiguilles d'une montre avec une clé hexagonale jusqu'à l'arrêt. | | |
| | A B O O | | |
| 2 | Fermez le couvercle d'entretien pour éviter tout choc électrique. | | |
| 3 | Afin de protéger le compresseur, branchez l'alimentation au moins 6 heures avant le début du fonctionnement. | | |
| 4 | Sur l'interface utilisateur, réglez l'unité en mode de refroidissement. | | |

2 Lancez le test de fonctionnement.

| # | Action | Résultat |
|---|-----------------------------------|--|
| 1 | Allez au menu Accueil. | Froid Regit* Fr 28·c |
| 2 | Appuyer au moins 4 secondes. | Le menu Réglages locaux s'affiche. |
| 3 | Sélectionnez Test fonctionnement. | Réglages locaux 1/3 Test fonctionnement Contact Depannage Liste des réglages locaux Demande Différentiel min consignes Réglage N°groupe Chretour Reglage \$ |

| # | Action | Résultat |
|---|----------------------------------|--|
| 4 | Appuyez. | Test fonctionnement s'affiche dans le menu d'accueil. Froid Froid Froid Froid Froid Froid Froid Froid Froid |
| 5 | Appuyer dans les 10 secondes. | L'essai de fonctionnement commence. |

- 3 Vérifiez le fonctionnement pendant 3 minutes.
- 4 Vérifiez le fonctionnement du sens du flux d'air.

| # | Action | Résultat |
|---|--------------------------|--|
| 1 | Appuyez. | Soufflage niveau/direction Volume air Position 0 Position 0 Position 0 Position 0 Reglage |
| 2 | Sélectionnez Position 0. | Soufflage niveau/direction Volume air Bas Direc air Rosilion Position Reglage |
| 3 | Changez la position. | Si le volet du flux d'air de l'unité intérieure se déplace, le fonctionnement est OK. Sinon, le fonctionnement n'est pas OK. |
| 4 | Appuyez. | Le menu d'accueil s'affiche. |

5 Lancez le test de fonctionnement.

| # | Action | Résultat |
|---|-----------------------------------|--|
| 1 | Appuyer au moins 4 secondes. | Le menu Réglages locaux s'affiche. |
| | | |
| 2 | Sélectionnez Test fonctionnement. | Réglages locaux 1/3 Iest fonctionnement |
| 3 | Appuyez. | L'unité retourne au fonctionnement normal, et le menu d'accueil s'affiche. |

4.3 Codes d'erreur lors de la réalisation d'un essai de marche

Si l'installation de l'unité extérieure n'a PAS été faire correctement, les codes d'erreur suivants peuvent s'afficher sur l'interface utilisateur:

5 Données techniques

| Code d'erreur | Cause possible | | |
|---|---|--|--|
| Rien d'affiché (la température réglée actuellement n'est pas affichée) | Le câblage est débranché ou il y a une erreur de câblage (entre l'alimentation électrique et l'unité extérieure, entre l'unité extérieure et les unités intérieures entre l'unité intérieure et l'interface utilisateur). | | |
| | Le fusible de la carte de circuits imprimés de l'unité extérieure a grillé. | | |
| E3, E4 ou L8 | Les vannes d'arrêt sont fermées. | | |
| | L'entrée d'air ou la sortie d'air est bloquée. | | |
| E7 | Il y a une phase manquante dans le cas d'unités à alimentation triphasée. | | |
| | Note: L'opération sera impossible. Coupez l'alimentation, revérifiez le câblage et commutez la position de deux des trois fils électriques. | | |
| L4 | L'entrée d'air ou la sortie d'air est bloquée. | | |
| U0 | Les vannes d'arrêt sont fermées. | | |
| U2 | Il y a un déséquilibre de tension. | | |
| | Il y a une phase manquante dans le cas d'unités à alimentation triphasée. Note: L'opération sera impossible. Coupez l'alimentation, revérifiez le câblage et commutez la position de deux des trois fils électriques. | | |
| U4 ou UF | Le câble d'embranchement entre unités n'est pas correct. | | |
| UA | Les unités extérieure et intérieure ne sont pas compatibles. | | |

REMARQUE

- Le détecteur de protection de phase inversée ne fonctionne que quand le produit est amorcé. Par conséquent, la détection de phase inversée n'est pas effectuée pendant le fonctionnement normal du produit.
- Le détecteur de protection de phase inversée est conçu pour arrêter le produit en cas d'anomalies lorsque le produit a démarré.
- Remplacez deux des trois phases (L1, L2 et L3) en cas d'anomalie de la protection de phase inversée.

5 Données techniques

5.1 Schéma de câblage

5.1.1 Schéma de câblage: Unité extérieure

Le schéma de câblage électrique est fourni avec l'unité, situé à l'intérieur du couvercle d'entretien.

Remarques concernant RZQ(S)G_V1:

| Remarques: | | | | | |
|------------|---|--|--|--|--|
| 1 | Symboles (voir légende). | | | | |
| 2 | Couleurs (voir légende). | | | | |
| 3 | Ce schéma de câblage s'applique uniquement à l'unité extérieure. | | | | |
| 4 | Reportez-vous à l'autocollant du schéma de câblage (à l'arrière du couvercle d'entretien) pour savoir comment utiliser les commutateurs BS1~BS4 et DS1. | | | | |

Lors du fonctionnement, ne court-circuitez pas les dispositifs de protection S1PH et S1PL.
 Reportez-vous au manuel d'entretien pour les instructions concernant le réglage des sélecteurs (DS1). Le réglage d'usine de tous les sélecteurs est OFF.
 Reportez-vous au tableau de combinaisons et au manuel d'options pour savoir comment brancher le câblage à X6A,

Remarques concernant RZQ(S)G_Y1:

X28A et X77A.

| Rem | Remarques: | | |
|-----|--|--|--|
| 1 | Ce schéma de câblage s'applique uniquement à l'unité extérieure. | | |
| 2 | Reportez-vous au tableau de combinaisons et au manuel d'options pour savoir comment brancher le câblage à X6A, X28A et X77A. | | |
| 3 | Reportez-vous à l'autocollant du schéma de câblage (à l'arrière du couvercle d'entretien) pour savoir comment utiliser les commutateurs BS1~BS4 et DS1. | | |
| 4 | Lors du fonctionnement, ne court-circuitez pas le dispositif de protection S1PH. | | |
| 5 | Reportez-vous au manuel d'entretien pour les instructions concernant le réglage des sélecteurs (DS1). Le réglage d'usine de tous les sélecteurs est OFF. | | |
| 6 | Uniquement pour la classe 71. | | |

Légende pour les schémas de câblage:

| A1P~A2P | Carte de circuits imprimés |
|------------------------------|---|
| BS1~BS4 | Bouton poussoir |
| C1~C3 | Condensateur |
| DS1 | Commutateur DIP |
| E1H | Chauffage de la plaque de fond (option) |
| F1U~F8U | F1U, F2U: Fusible |
| (RZQG71_V1 + | • F6U: Fusible (T 3,15 A / 250 V) |
| RZQSG100_V1) | F7U, F8U: Fusible (F 1,0 A / 250 V) |
| F1U~F8U | ■ F1U~F4U: Fusible |
| (RZQG100~140_V1 + | • F6U: Fusible (T 5,0 A / 250 V) |
| RZQSG125+140_V1) | • F7U, F8U: Fusible (F 1,0 A / 250 V) |
| F1U~F8U | • F1U, F2U: Fusible (31,5 A / 250 V) |
| (RZQ(S)G_Y1) | • F1U (A2P): Fusible (T 5,0 A / 250 V) |
| | ■ F3U~F6U: Fusible (T 6,3 A / 250 V) |
| | • F7U, F8U: Fusible (F 1,0 A / 250 V) |
| H1P~H7P | Diode électroluminescente (moniteur d'entretien orange) |
| HAP | Diode électroluminescente (moniteur d'entretien vert) |
| K1M, K11M | Contacteur magnétique |
| K1R | Relais magnétique (Y1S) |
| (RZQ(S)G_V1) | |
| K1R | K1R (A1P): Relais magnétique (Y1S) |
| (RZQ(S)G_Y1) | K1R (A2P): Relais magnétique |
| K2R | Relais magnétique |
| (RZQG71_V1 + RZQSG100_V1) | |
| K2R | K2R (A1P): Relais magnétique (E1H |
| (RZQ(S)G_Y1) | option) |
| | K2R (A2P): Relais magnétique |
| K10R, K13R~K15R | Relais magnétique |
| K4R | Relais magnétique E1H (option) |

| L1R~L3R | Réactance |
|---------------------------------------|---|
| M1C | Moteur (compresseur) |
| M1F | Moteur (ventilateur supérieur) |
| M2F | Moteur (ventilateur inférieur) |
| PS | Alimentation de commutation |
| Q1DI | Disjoncteur de fuite à la terre (non fourni) |
| R1~R6 | Résistance |
| R1T | Thermistance (air) |
| R2T | Thermistance (décharge) |
| R3T | Thermistance (aspiration) |
| R4T | Thermistance (échangeur de chaleur) |
| R5T | Thermistance (centre de l'échangeur de chaleur) |
| R6T | Thermistance (liquide) |
| R7T | Thermistance (ailette) |
| (RZQG100~140_V1 + RZQSG125+140_V1) | |
| R7T, R8T | Thermistance (Coefficient de |
| (RZQG71_V1 + RZQSG100_V1) | température positif) |
| R10T | Thermistance (ailette) |
| (RZQ(S)G_Y1) | |
| RC | Circuit de récepteur de signal |
| S1PH | Pressostat de haute pression |
| S1PL | Pressostat basse pression |
| TC | Circuit de transmission du signal |
| V1D~V4D | Diode |
| V1R | Module d'alimentation IGBT |
| V2R, V3R | Module diode |
| V1T~V3T | Transistor bipolaire de grille isolée (IGBT) |
| X6A | Connecteur (option) |
| X1M | Barrette à bornes |
| Y1E | Vanne d'expansion électronique |
| Y1S | Electrovanne (soupape 4 voies) |
| Z1C~Z6C | Filtre antiparasite (âme en ferrite) |
| Z1F~Z6F | Filtre antiparasite |

| GRN | Vert |
|-----|--------|
| ORG | Orange |
| RED | Rouge |
| WHT | Blanc |
| YLW | Jaune |

Symboles:

| L | Alimenté |
|-----------|----------------------|
| N | Neutre |
| | Câblage sur place |
| | Barrette à bornes |
| 00 | Connecteur |
| -(| Connecteur du relais |
| - | Connexion |
| | Terre de protection |
| \$ | Terre sans bruit |
| -0- | Borne |
| | Option |

Couleurs:

| BLK | Noir |
|-----|--------|
| BLU | Bleu |
| BRN | Marron |



